

NEC SL1000

SL1000 話機簡易操作表		☎拿起聽筒/按Speaker鍵		
		☎放下聽筒		
		☎通話中		
項	目	操	作	方	法備
註					
外 線 功 能	自動外線選取	操作	☎ → 0/9 → 電話號碼 → ☎		
	指定外線抓取	操作	☎ → #9 → 外線代碼 (001~048)		
	應答	操作	話機振鈴中 → ☎		
	末碼重撥	操作	☎ → #5 → ☎		重撥前次所撥之外線號碼
	系統簡碼撥號	操作	☎ → #2 → 簡碼 (000~899) → ☎		組數號碼取決於系統設置
		設定	☎ → 853 → 000~899 → 電話號碼 → HOLD → ☎		
	個人簡碼撥號	操作	☎ → #2 → 簡碼 (900~919) → ☎		
		設定	☎ → 853 → 900~919 → 電話號碼 → HOLD → ☎		
	外線預約	操作	聽到忙線時 → 850 → 不掛電話		當有空線時,自動選取(線上預約)
		操作	聽到忙線時 → 850 → ☎		當有空線時,自動回叫(離線預約)
解除		☎ → 870 → ☎		設定自動回叫的狀態下	
外線監聽	操作	☎ → 欲監聽的分機號碼 → 810			
隨身密碼等級	操作	☎ → 763 → 密碼 (6位數) → 外線鍵 → 電話號碼		21-14-01	
分機離位上鎖	設定	☎ → 700 → 密碼 (4位數) → 1 → ☎		21-07-01	
	解除	☎ → 700 → 密碼 (4位數) → 0 → ☎			
外線會議	操作	☎ → DND/CONF → 9+外線碼 → DND/CONF → DND/CONF		可至八方會議	
內 線 功 能	代接同組	操作	☎ → *#		
	代接不同組	操作	☎ → 869		
	代接指定分機	操作	☎ → ** → 分機號碼		
	振鈴呼叫	操作	☎ → 分機號碼 → ☎		
	語音呼叫	操作	☎ → 數位分機號碼 → 1 → ☎		再次按1,則恢復振鈴呼叫
	保留	操作	☎ → HOLD → 不掛電話		
	接聽保留外線	操作	按保留之局線		
	轉接	操作	☎ → HOLD → 分機號碼 → ☎		
	內部全體群呼	操作	☎ → 801 → 0		
	群呼應答	操作	☎ → 863		當群呼進行中 (同群組)
內線會議	操作	☎ → DND/CONF → 分機號碼 → DND/CONF → DND/CONF		可至八方會議	
功 能	勿干擾	操作	☎ → 847 → 0:取消 1:外線 2:內線 3:內外線		可直接按DND鍵+代碼
	立即跟隨	操作	☎ → 848 → 0:取消 1:設定		
	無人應答跟隨		☎ → 845 → 0:取消 1:設定		
	忙線及無回應跟隨		☎ → 844 → 0:取消 1:設定		
	雙方振鈴跟隨		☎ → 842 → 0:取消 1:設定		
忙線跟隨	☎ → #1 → 0:取消 1:設定				
其 他	單日鬧鈴	設定	☎ → 827 → 1 → HH:MM		例如:1330=下午1點30分
		取消	☎ → 827 → 1 → 9999 → ☎		
每日鬧鈴	設定	☎ → 827 → 2 → HH:MM			
	取消	☎ → 827 → 2 → 9999 → ☎			
功 能	呼叫門口機	操作	☎ → 802 → 門口機號碼 (1~8)		可設定8組門口機
	門口機開鎖	操作	☎ → FLASH		與門口機通話中,開門鎖
	按鍵音	操作	☎ → 824		ON/OFF
	時間設定	操作	☎ → 828 → HH:MM → ☎		24小時制
日夜間切換	操作	☎ → 818 → 1:白天 2:夜間 → ☎			

NEC SL1000

SL1000 單機簡易操作表		☎拿起聽筒/按Speak鍵 ☎放下聽筒 ☎通話中 ✓按轉接(暫切)鍵		
項	目	操	作	
外 線 功 能	自動外線選取	操作	☎ => 0/9 => 電話號碼 => ☎	
	指定外線抓取	操作	☎ => #9 => 外線號碼 (001~ 048)	
	應答	操作	話機振鈴中 => ☎	
	末碼重撥	操作	☎ => #5 => ☎	重撥前次所撥之外線號碼
	系統簡碼撥號	操作	☎ => #2 => 簡碼(000~899) => ☎	組數號碼取決於系統設置
	外 線 預 約	聽到忙線時 => 850 => 不掛電話	操作	☎ => 850 => ☎
操作			☎ => 850 => ☎	當有空線時,自動回叫(離線預約)
解除		操作	☎ => 870 => ☎	設定自動回叫的狀態下
外線會議	操作	☎ => ✓ => 826 => 0/9 => 外線號碼 => ☎ => ✓ => ✓	可至八方會議	
內 線 功 能	代接同組	操作	☎ => *#	
	代接不同組	操作	☎ => 869	
	代接指定分機	操作	☎ => ** => 分機號碼	
	振鈴呼叫	操作	☎ => 分機號碼 => ☎	
	語音呼叫	操作	☎ => 數位分機號碼 => 1 => ☎	再次按1,則恢復振鈴模式
	保留	操作	☎ => ✓ => 不掛電話	
接 取 保 留 外 線	轉接	操作	☎ => 772 => 外線號碼 (001~048)	
	轉接	操作	☎ => ✓ => 內線號碼 => ☎	
	內線會議	操作	☎ => ✓ => 826 => 分機號碼 => ☎ => ✓ => ✓	可至八方會議
其 他 功 能	單日鬧鈴	設定	☎ => 827 => 1 => HH : MM	
		解除	☎ => 827 => 1 => 9999 => ☎	
	每日鬧鈴	設定	☎ => 827 => 2 => HH : MM	
		解除	☎ => 827 => 2 => 9999 => ☎	
內 部 全 體 群 呼	群呼	操作	☎ => 801 => 0	
	群呼應答	操作	☎ => 863	當群呼進行中[同群組]
	呼叫門口機	操作	☎ => 802 => 門口機號碼(1~8)	可設定 8組門口機
	門口機開鎖	操作	☎ => ✓	與門口機通話中,開門鎖