

RFID電子鎖操作說明

產品規格

工作電流	180mA~280mA	工作電壓	4.5V
環境溫度	0°C ~ 40°C	環境濕度	20%~80%

卡片介紹



設定卡(白)：


第一張感應鎖具的卡片為設定卡，一台鎖只能設定一張設定卡，設定卡用於新增及刪除使用者卡。除非緊急狀況，平時請不要使用設定卡開關鎖具



使用者卡(咖)：

經設定卡授權後作為開鎖用途，出廠時已設定好使用者卡。客戶可根據需求自行設定或新增。
(本公司系統最多可設定49張使用者卡)

按鍵功能介紹



按鍵A/MODE：鎖具工作模式切換鍵（短按此鍵可切換鎖具的工作模式）

按鍵B/SET：設定，更換和刪除設定卡。

模式介紹

● 手動模式(“嗶”一聲)：

使用者卡開鎖後，需要再刷一下使用者卡才能上鎖。

● 自動模式(“嗶嗶”兩聲)：

利用使用者卡開鎖後，6秒後鎖具會自動上鎖。

● 公用模式(“嗶嗶嗶”三聲)：

公共場合使用模式，此模式下系統中只能保存一張使用者卡。當鎖在開鎖狀態時，將使用者卡靠近刷一下，“嗶”一聲鎖具上鎖，再用此使用者卡開鎖後，該卡在鎖具的紀錄同時會被清除。

低電壓警告

- 當感應卡片開門時，聽到“嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶”聲，代表鎖具處於低電壓狀態，鎖具使用時限已低於24小時，請立即更換新的電池。
- 鎖具完全沒電時，附有外接電源孔的鎖具將會把鎖舌會保持在當下位置。
- 鎖具完全沒電時(電壓低於3.7V)，無外接電源孔的鎖具將無法解鎖

⚠ WARNING：

- 請使用全新AAA鹼性電池。否則影響鎖具性能或有無法開啟的後果。
- 安裝時，螺絲及小部件要遠離嬰兒及兒童，吞吸可能會造成窒息或致命的危險。兒童必須遠離安裝現場。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

20200817

**** 在設定與刪除卡片時，請保持門開啟
請不要使用設定卡開關鎖具 ****

● 設定卡設定



按B/SET鍵持續6秒鐘



“嗶嗶嗶嗶”
+ 藍燈閃爍



感應設定卡



“嗶” + 藍燈亮起
設定成功

● 使用者卡設定



設定卡感應鎖具一下



“嗶”
+ 藍燈閃爍



空白使用者卡
感應鎖具



“嗶”一聲，
使用者卡新增完成

● 刪除個別使用者卡



設定卡感應鎖具兩下



“嗶嗶” + 紅燈閃爍



要刪除的使用者卡
感應鎖具



“嗶”一長聲，
使用者卡刪除成功

● 刪除全部使用者卡



設定卡感應鎖具三下



“嗶嗶嗶”
+ 紅燈閃爍



紅燈熄滅
所有使用者卡刪除成功

● 開鎖



使用者卡
感應鎖具



“嗶” + 藍燈亮起



開鎖

● 上鎖



使用者卡
感應鎖具
(手動模式)



“嗶” + 紅燈亮起



上鎖