

PANASONIC KX-T76系列 功能話機操作卡

功能按鍵圖示說明

 取聽筒 OFF-HOOK	 掛聽筒 ON-HOOK	 免持擴音鍵 SP-PHONE	 通話 Talking
 確認音 C. Tone	 回鈴音 R.B. Tone	 儲存/速撥鍵 AUTO DIAL/STORE	 暫停鍵 PAUSE
 程式鍵 PROGRAM	 會議鍵 CONF.	 跟隨/勿干擾 FWD/DND	 導航鍵 (上下左右)
 取消 CANCEL	 內線鍵 INTERCOM	 自動應答/靜音 AUTO ANS/MUTE	 確認/進入 ENTER
 轉接鍵 TRANSFER	 重播鍵 REDIAL	 瞬切/回叫鍵 FLASH/RECALL	 訊息鍵 MESSAGE
 保留鍵 HOLD	 外線鍵 (CO)	 群組鍵 (Group-DN)	 分機鍵 (DSS)

話機基本操作

功能	操作方式												
螢幕顯示	 →  (時間日期/分機號碼.姓名/時間模式)												
音量調整	<table border="0"> <tr> <td>響鈴音量</td> <td></td> <td>→</td> <td rowspan="3">  (未使用，直接用上下調整) </td> </tr> <tr> <td>通話音量</td> <td></td> <td>→</td> <td>(76系列) (通話中，直接用上下調整)</td> </tr> <tr> <td>免持音量</td> <td></td> <td>→</td> <td>(KX-T7665) (免持時，直接用上下調整)</td> </tr> </table>	響鈴音量		→	 (未使用，直接用上下調整)	通話音量		→	(76系列) (通話中，直接用上下調整)	免持音量		→	(KX-T7665) (免持時，直接用上下調整)
響鈴音量		→	 (未使用，直接用上下調整)										
通話音量		→		(76系列) (通話中，直接用上下調整)									
免持音量		→		(KX-T7665) (免持時，直接用上下調整)									
螢幕對比度	 →  → 01 →  →  →  → 												
響鈴鈴聲	 →  →   (外線) → 01 →  →   →  →   (內線) → 30 →  → 												
	註1：第 21-30 組鈴聲為 10 組和弦鈴聲； 註2：KX-T7665 話機，鈴聲只有 8 組，第 9-30 組鈴聲同第1組。												

撥號功能操作

功能	操作方式
撥話	分機  → 分機號碼 → 
	外線  →  (CO) 或 0/9 → 外線號碼 → 
呼叫總機	 → 0/9 → 
門口機	呼叫  → *31 → 門口機 (2碼) →  C. Tone  開門  → *55 → 門口機 (2碼) →  C. Tone  通話中開門 5 →  C. Tone 
重播	 →  REDIAL → 
快速撥號	 → 速撥簡碼 → 
單鍵速撥	儲存  →  PROGRAM →  (CO) → 2 → 0 +電話 (32碼) →  AUTO DIAL STORE →  PROGRAM
	撥話  →  (CO) (已設定速撥的按鍵) → 
個人速撥	儲存  → *30 → 速撥碼 (2碼) → 0 +電話 (32碼) → #  C. Tone 
	撥話  →  AUTO DIAL STORE → * → 速撥碼 (2碼) → 
系統速撥	 →  AUTO DIAL STORE → 系統速撥碼 (3碼) → 
忙線預約 (分機間)	忙音時 → 6  C. Tone 
	取消  → *46  C. Tone 
回叫時 (分機)	→  R.B. Tone 
	(外線)  → 外線號碼 

通話中使用功能

功能	操作方式
保留電話	保留  HOLD  C. Tone  外線保留取回  →  (CO) → 
	保留取回  →  (CO) 或  (G-DN) 或  INTERCOM → 
轉接電話	 TRANSFER  C. Tone  (分機號碼 或  (DSS) 或  (CO) / 0 +電話號碼) →  → 
靜音MUTE	 AUTO ANS MUTE (啟動後，紅燈閃爍。對方聽不到我方聲音，我方仍可聽到對方聲音。適用：短暫停話時。) 解除  AUTO ANS MUTE

📖 提昇效率常用功能

功能	操作方式
免持聽筒	通話前/通話中 
來話駐留 取回	 C. Tone →  → *52 → 駐留區 (2碼) → C. Tone 
會談功能	加入  →  →  → 分機號碼 0 + 電話(外線) →  →   3 → C. Tone 
	離開  C. Tone  重新加入  (CO) 或  結束 
代接電話	DSS代接  →  → 
	直接代接  → *41 → 分機號碼 → 
	群組代接  → *40 → 廣播群 → 
來電等待	忙音時 → 1 → 等待應答 →  (須啟動來電等待功能)
	切斷現有通話 (插撥音)  →  → 
	保留現有通話 (插撥音)  →  或  →  (插話者)
廣播功能	廣播  → *33 → 廣播群 (2碼) C. Tone  → 等待應答 C. Tone 
	應答  → *43 → C. Tone 
	拒絕廣播  → *721 1 → C. Tone 
允許廣播	 → *721 0 → C. Tone 
留言點燈	忙線或無應答時  或 4 C. Tone 
	回覆點燈  →  →  (應答後燈號自動取消)
	取消點燈  → *70 0 → 分機號碼 C. Tone 
設定點燈	 → *70 1 → 
登入/登出 LOG IN/OUT	登入  → *736 1 →  
登出	 → *736 2 →  

📖 離開座位時設定

功能	操作方式
不在訊息	設定  →  → *750 → 1~9 → (參數) 視需要 → # →  取消  → *750 → 0 → 
來話跟隨 FWD	 →  → *71 →  →  →  →  →  → 0 取消 0 所有來話 1 外線來話 2 內線來話 2 所有來話 3 忙線 4 無應答 5 忙線/無應答 0 取消 分機號碼 或 0 / 外線抓取 +電話號碼 → #  
分機上鎖 解鎖	上鎖  →  → *77 → 1   解鎖  → *77 → 0 → 分機 PIN 碼 (最多10碼)  

📖 客製化個人話機設定

功能	操作方式
勿干擾 DND	 →  → *71 →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  →  → →