



SV9100

NEC

| SV9100 數位多功能話機 簡易操作表 | |  拿起聽筒/按SPK鍵  放下聽筒  通話中 |  功能鍵/外線鍵  功能調整鍵  保留鍵 |
|----------------------------|---|--|---|
| 項 | 目 | 操 作 方 法 | 備 註 |
| 外 線 撥 號 | 自動外線選取 | 操作  => 0/9 => 電話號碼 =>  操作  空閒外線鍵 => 電話號碼 =>  | |
| | 末碼重撥 | 操作  => 按  鍵一次 =>  | 速撥前次所撥之外線號碼 |
| | | 查詢  => 按  ¹⁻¹⁰ =>  | 重複按  可查詢前十組撥出電話 顯示型話機才有此功能 |
| | 系統簡碼撥號 | 設定  => 853 => 組數(000~899) => 電話號碼 =>  => 名稱 =>  | |
| | | 操作  => 813 => 組數(000~899) =>  | |
| 單 鍵 撥 號 | 設定  => 851 =>  功能鍵 => 01 => 0 => 電話號碼 =>  | | |
| | 操作  功能鍵 | | |
| 外 線 接 聽 | 操作 聽到忙線時 => 850 => 不掛電話 | 當有空線時自動選取(線上預約) | |
| | 操作 聽到忙線時 => 850 =>  | 當有空線時自動回叫(離線預約) | |
| | 解除  => 870 =>  | 設定自動回叫的狀態下 | |
| 應 答 | 操作 外線振鈴中 =>  | | |
| 內 線 | 內線呼叫 | 操作  => 分機號碼 =>  | |
| | 語音呼叫 | 操作  => 分機號碼 => 1 =>  | 再次按1則恢復振鈴模式 |
| 代 接 | 代接同組 | 操作  => 867 | |
| | 代接不同組 | 操作  => 869 | |
| | 代接指定分機 | 操作  => 715 => 分機號碼 | |
| 保 留 轉 接 | 保 留 | 操作  =>  =>  | |
| | 與保留 之外線通話 | 操作 按閃動中的外線鍵 | |
| 轉 接 | 操作  =>  => 分機號碼 =>  | 來電顯示號碼亦可轉送 | |
| 會 議 | 內線會議 | 操作  =>  CONF => 分機號碼 =>  CONF =>  CONF | 請先設定CONF功能鍵,可到八方會議。  => 851 =>  功能鍵 => 07(功能碼) |
| | 外線會議 | 操作  =>  CONF => 0/9 => 電話號碼 =>  CONF =>  CONF | 可到八方會議 |



UNIVERGE

SV9100

NEC

| SV9100 數位多功能話機 簡易操作表 | |  拿起聽筒/按SPK鍵  放下聽筒  通話 |  功能鍵/外線鍵  功能調整鍵  保留鍵 | | | | |
|----------------------------|---|--|--|------------|---|-------------------------|---|
| 項 | 目 | 操 | 作 | 方 | 法 | 備 | 註 |
| 打擾 | 外線 | 操作 |  =>847=>1 | | | | |
| | 內線 | 操作 |  =>847=>2 | | | | |
| | 外線與內線 | 操作 |  =>847=>3 | | | 設定成功時,拿起聽筒/按SPK鍵聽特殊撥號音. | |
| | 來話跟隨 | 操作 |  =>847=>4 | | | | |
| | 取消 | 解除 |  =>847=>0 | | | | |
| 來話跟隨 | 忙線 / 未應答 | 操作 |  =>844=>1=>分機號碼 =>  | | | | |
| | 遙控跟隨 | 操作 |  =>846=>1=>分機號碼 =>  | | | | |
| | 立即跟隨 | 操作 |  =>848=>1=>分機號碼 =>  | | | 設定成功時,拿起聽筒/按SPK鍵聽特殊撥號音. | |
| | 未應答 | 操作 |  =>845=>1=>分機號碼 =>  | | | | |
| | 雙方振鈴 | 操作 |  =>842=>1=>分機號碼 =>  | | | | |
| 鈴 | 單次開鈴 | 設定 |  =>827=>1=>輸入四位數24小時制時間 | | | 例如 :1330=下午一點三十分 | |
| | | 解除 |  =>827=>1=>9999 | | | | |
| | 每日開鈴 | 查詢 | Help  鍵=>827=>1 | | | 顯示型話機才有此功能 | |
| | | 設定 |  =>827=>2=>輸入四位數24小時制時間 | | | 例如 :1330=下午一點三十分 | |
| | | 解除 |  =>827=>2=>9999 | | | | |
| 查詢 | Help  鍵=>827=>2 | | | 顯示型話機才有此功能 | | | |
| 群呼 | 內部全體群呼 | 操作 |  =>801=>0 | | | | |
| | 群呼應答 | 操作 |  =>863 | | | 當群呼進行中[同群組] | |
| 門口機 | 呼叫門口機 | 操作 |  =>802=>門口機號碼(1~8) | | | 可設定 8組門口機 | |
| | 門口機開鎖 | 操作 |  =>  鍵 | | | 與門口機通話中,開門鎖 | |
| 音調 / 音量調整 | 內外線音調 | 操作 |  => 820=> 1:INT(內線) 2:EXT(外線) =>1~8 音頻=>  | | | | |
| | 音量調整 | 操作 |  =>829=>  或  =>  | | | 按上下鍵調整振鈴音量 | |