

# TQ、TQCN 壓力開關調整

WI-D3-S-B027C-1

## 壓力開關調整

※如需調整壓力開關，請先在出口管路裝上壓力錶



1 利用十字起子卸下 3 支固定螺絲



2 打開接線盒



3 啟動電源且將壓力開關調整螺栓逆時針旋轉至最底



4 關閉出水口



5 檢視揚程是否足夠



6 待泵浦停機後，將出水口慢慢打開



7 使壓力降至設定啟動壓力  
※啟動壓力設定請參照使用說明書

8 關閉出水口



9 利用十字起子順時針調整壓力開關調壓螺栓至泵浦啟動

10 重複動作 4-7 確認啟動壓力  
確認動作 OK.



11 蓋上接線盒

12 利用十字起子鎖上 3 支固定螺絲  
※扭力設定 15-20 kgf · cm